

Selva

Exklusiv Edition

Bedienungsanleitung

Bevor Sie Ihre Uhr gebrauchen, stellen Sie Ihre Uhr bitte nach folgenden Schritten ein: Wenn die Krone auf Position (1) steht, befindet sich die Uhr im normalen Arbeitszustand.

1. Kalendereinstellung (Falls Kalender vorhanden)


Ziehen Sie die Krone vorsichtig auf Position (2).

Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis das richtige Datum erreicht ist. Das Datum wird eigenständig nach 24 Stunden weitergestellt. Wenn der Monat nur 28, 29 oder 30 Tage haben sollte, dann stellen Sie das Datum bitte manuell ein.

2. Zeiteinstellung

Ziehen Sie die Krone auf Position (3).

Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis Sie auf Ihrer Uhr die richtige Stunde und Minute erreicht haben. Nach der Zeiteinstellung drücken Sie die Krone wieder zurück in Position (1).



(Uhren ohne Kalenderfunktion besitzen bei der Krone lediglich Position (1) und (2). Hierbei besitzt Position (2) die Funktion der Zeiteinstellung.)

Die Position von Datum/Tag variiert zwischen den jeweiligen Uhrmodellen (hier auf der 3).

Pflege- und Tragehinweise:

- Schützen Sie Ihre Uhr vor Stoß, Herunterfallen, Magnetfeldern, starker Hitze, Wasser und Chemikalien.
- Vergewissern Sie sich, dass die Krone beim Tragen gedrückt ist
- Das Lederband ist ein Naturprodukt (Verschleißteil) und damit empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Schweiß, Chemikalien und Abrieb. Sinnvoll ist es aus hygienischen Gründen, das Lederband spätestens alle 12 Monate zu ersetzen.

Selva

Exklusiv Edition

Wasserdichtigkeit nach DIN 8310:

Prüfdruck/ Kennzeichnung	Händewaschen/ Spritzwasser/Regen	Baden/ Duschen	Schwimmen	Wassersportarten/ Tauchen o. Ausrüstung
Keine Angabe	nein	nein	nein	nein
3 bar	ja	nein	nein	nein
5 bar	ja	ja	nein	nein
10 bar	ja	ja	ja	nein
20 bar	ja	ja	ja	ja

Unsere Uhren sind für den normalen, täglichen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht unter Bedingungen verwendet werden, bei denen Wasserdruck und Temperaturen erheblich variieren.



Batterien und
Akkus dürfen
keinesfalls in
den Hausmüll!
Als Verbraucher
sind Sie gesetz-
lich verpflich-
tet, gebrauchte
Batterien und

Akkus zur umweltgerechten Entsorgung bei der Verkaufsstelle, im Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen abzugeben.

Selva
 www.selva.de

SELVA - Technik, die Spaß macht
Christian-Messner-Straße 29
78647 Trossingen Tel: 07425/930300



WEEE-Reg.-Nr.
DE 39521440